LITHONIA LIGHTING®

An AcuityBrands Company

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACION / DIRECTIVES D'INSTALLATION

Linear Inspire
Inspire linéaire

Fixture is designed to be ceiling mounted only
Diseñado para montaje de techo solamente
Conçu pour un montage au plafond seulement



Model Numbers / Números de Modelos / Numéros des modèles

10519RE

This product comes with a:

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

Register your warranty on www.lightahome.com/warranty

Your prompt product registration confirms your right to the protection available under the terms and conditions of your Lithonia Lighting warranty.

Standard One Year Warranty applies to non-Energy Star rated or non-stock items only.

LIGHTAHOME.COM

ENERGY STAR

Visit lightahome.com to find complementary fixtures and much more.

- Customer Support
- Our Complete Product Catalog
- Product Instruction Sheets
- Energy Saving Tips
- Product Specifications
- Glossary of Lighting Terms

Protect yourself. Before installing, read these instructions carefully and save them for future reference.
Date Installed:_____

Protéjase. Antes de instalar, lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futura referencia.
Fecha Instalada:_____

Pour votre propre protection. Avant de procéder à l'installation, veuillez lire attentivement ces directives et les conserver pour référence ultérieure.
Date de l'installation :_____

INSTALLATION FIGURES | FIGURAS DE LA INSTALACIÓN | FIGURES D'INSTALLATION

REQUIRED TOOLS
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS



FIXTURE PACKING LIST

Description	Quantity
1) Diffuser	1
2) Channel	1
3) Channel Cover	1
4) Ballast	1
5) Fabric/ Paper Insert*	2
6) Sockets	2
7) Insert Retainer*	2
8) Wirenuts*	2

*Contained in Part Packs

**Lamps not included unless noted on carton label.

LISTA DE EMBALAJE

Descripción	Cantidad
1) Diffuser	1
2) Canal	1
3) Cubierta del Canal	1
4) Balastro	1
5) Inserto de Tela/Papel*	2
6) Enchufes	2
7) Retenedor Transparente de Inserto *	2
8) Capuchones de Alambres*	2

*Contenido en el Paquete de Piezas

**Les lampes ne sont pas incluses sauf si indiqué sur l'étiquette.

LISTE DES PIECES

Description	Quantite`
1) Diffuseur	1
2) Tôle en U	1
3) Couvercle de tôle en U	1
4) Ballast	1
5) Encart de toile ou papier*	2
6) Douilles	2
7) Dispositif de retenue incolore de l'encart*	2
8) Capuchons de connexion*	2

*Compris dans les sacs d'emballag

**Focos no incluídos, a menos que lo indique la etiqueta del cartón.



Figure 2

Figure 1



Figure 5



Figure 6



Figure 4



Figure 3



Figure 7

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Fixture cannot be used with a dimmer switch.
- This fixture is designed for indoor use **ONLY** and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.
- Fixture must be connected to a nominal 120Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids warranty.
- Always use the same wattage and type of lamp included or specified for the fixture. Failure to do so will void warranty.
- This fixture is intended to be installed over a properly installed and grounded UL listed junction box (not provided) and should be installed according to NEC and local building codes.

⚠WARNING: RISK OF SHOCK

Electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly. For your safety, always:

- **Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture tot he power supply.**
- **Turn off the power when you change lamps or perform other maintenance.**
- **Ground the fixture to avoid potential electric shocks and to ensure reliable starting.**
- **Double-check all connections to be sure they are tight and correct.**

This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker and to be installed in accordance with national and local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

⚠WARNING: RISK OF INJURY

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

⚠CAUTION: RISK OF FIRE

Minimum 90° C supply conductors..

LAMP CONTAINS MERCURY
LA LAMPE CONTIENT DU MERCURE
LÁMPARA CONTIENE MERCURIO

Manage in Accordance with Disposal Laws
En disposer conformément aux lois sur l'élimination de déchets
Maneje de Acuerdo con las Leyes de Deshace

www.lamprecycle.org or call1-800-748-5070

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Luminario no se puede utilizar con un atenuador de intensidad.
- Este luminario esta diseñado para uso al interior **SOLAMENTE** y no debe ser utilizado en áreas con ventilación limitada ni temperaturas altas.
- Luminario debe ser conectado a una fuente eléctrica nominal de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otra conexión invalidara la garantía.
- Siempre utilice el mismo vataje y el tipo de lámpara incluida o especificada para el luminario. Incumplimiento invalidara la garantía.
- Este luminario esta destinado para ser conectado a una caja de ensambladura (no proporcionada) correctamente instalada, listada UL, puesta a tierra y debe ser instalada según códigos del NEC y locales de construcción.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

La corriente eléctrica de su casa puede causarle una descarga eléctrica dolorosa o una lesión seria a menos que se use adecuadamente. Para su seguridad, siempre recuerde lo siguiente:

- **Desconecte la corriente eléctrica en la caja de fusibles o de cortacircuito antes de instalar la luminaria.**
- **Desconecte la corriente eléctrica cada vez que cambie las lámparas o para darle mantenimiento en el futuro.**
- **Conecte a tierra la luminaria para evitar posible descarga eléctrica y asegurar que funcione aecuadamente.**
- **Revise dos veces todas las conexiones para asegurarse que estén bien apretadas y correctamente instaladas.**

Esta luminaria está diseñada para ser usada en un circuito protegido por un fusible o cortacircuitos e instalada de acuerdo con los códigos de electricidad locales. Si no está seguro de su alambrado, consulte con un electricista calificado o al inspector de electricidad local y verifique su código de electricidad local.

⚠ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIÓN

- Algnas partes de metal de esta luminaria pueden tener bordes muy afilados. Para prevenir cortaduras y raspaduras, use guantes al instalar las piezas.
- Recoja todas las piezas pequeñas sobrantes y destruyalas junto con el material de embalaje,ya que éstos pueden ser peligrosos a los niños.

⚠PRECAUCIÓN: RIESGO DE FUEGO

Conductores de suministrode mínimo de 90° C.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- L'appareil ne peut être utilisé sur un gradateur d'intensité.
- Cet appareil est conçu pour un usage à l'intérieur **SEULEMENT** et ne doit pas être utilisé dans un lieu mal aéré ou soumis à une température ambiante élevée.
- L'appareil doit être connecté à une tension d'alimentation nominale de 120 V, 60 Hz.
- Toujours employer une lampe du même type et de la même puissance que celle incluse ou spécifiée pour l'appareil. À défaut de quoi, la garantie sera annulée.
- Cet appareil est prévu pour un raccordement à une boîte de jonction homologuée UL (non fournie) installée correctement avec mise à la terre et doit être installé

⚠AVERTISSEMENT: DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE

Afin d'éviter les blessures causées par une décharge électrique, il faut prendre les précautions suivantes avant d'installer un luminaire:

- **Couper le courant au boîtier disjoncteurs ou à fusibles avant l'installation.**
- **Toujours couper le courant pour le changement des lampes ou l'entretien.**
- **Effectuer la mise à la terre du luminaire pour éviter tout choc électrique éventuel et assurer l'allumage.**
- **Toujours vérifier les connexions afin qu'elles soient adéquates et solides.**

Cet appareil est destiné à un circuit d'alimentation protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il doit être installé selon le code de l'électricité applicable. En cas de doutes, faire appel à un électricien ou un inspecteur en électricité, et vérifier le code de l'électricité en vigueur.

⚠ AVERTISSEMENT: DANGER DE COUPURES

- Certaines pièces de métal pourraient présenter des rebords coupants, pour éviter toute blessure, porter des gants lorsqu'on manipule le luminaire.
- Garder les petites pièces hors de la portée des enfants et détruire le matériel d' emballage.

⚠MISE EN GARDE:RISQUE D'INCENDIE

Les fils d'alimentation doivent convener pour 90° C.

STEP-BY-STEP GUIDE

1. Remove fixture components and parts pack(s). Check that all parts are included. **See Packing List**

2. Squeeze the wireway cover (**3**) to release and remove from fixture body. **See Figure 1.**

3. Remove 7/8" knockout at center of fixture by placing straight blade screwdriver on knockout and striking sharply with hammer (Always wear safety glasses when hammering). Remove slug by flexing back and forth with pliers. **See Figure 2.**

WARNING: Before wiring fixture to the power supply, turn off electricity at fuse or circuit breaker box. Fixture must be grounded to avoid potential electrical shock and to ensure reliable lamp starting.

4. **With power turned off**, lift fixture housing to ceiling, centering over outlet box and parallel to walls. Mark ceiling with pencil for mounting holes through (2) 1/4 x 3/8" slots. Drill 1/8" pilot hole at each location.

If drill encounters ceiling joist, hold fixture up to outlet box and pull electrical supply wires into fixture through the knockout hole, use wood screw at each end of the fixture body to secure to ceiling joist. **See Figure 3.**

If drill does not encounter ceiling joist, enlarge hole in ceiling to accommodate toggle bolt. Hold fixture up to outlet box and pull electrical supply wires into the fixture through the knockout hole, insert and tighten toggle bolts.
See Figure 4.

WIRING AND FIXTURE OPERATION CAUTION: If supply wires are located within 3" of ballast, use wire rated for at least 90° C (194° F). Do not use fixture on dimming circuits.

5. Ground fixture as follows. Connect the green or bare copper ground wire from the outlet box under the green ground screw. If house wiring includes no ground wire, consult your local electrical code for approved methods. **See Figure 5.**

6. Connect white fixture wires to white power supply wire with wirenut (**8**). Connect black fixture wire(s) to black power supply wire with wirenut (**8**).

FOR PROPER CONNECTION, PLACE WIRENUT OVER WIRES, TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT.
NOTE: MAKE SURE NO WIRES ARE EXPOSED.

7. Replace wireway cover under tabs in fixture body. Make sure no wiring is pinched between cover.

8. Guide the pins on one end of the lamp into one lampholder. Guide other end of lamp into opposite lampholder. Rotate lamp ¼ turn in either direction until seated. *Note: you will hear a click when lamp is properly seated.*

9. Turn on electricity at fuse or circuit breaker box.

10. Positiion diffuser with the three indentations facing upward. Select and position Fabric/Paper Insert (**5**) position centered on bottom of indentations.

NOTE: Custom inserts can be made by positioning a clear Insert Retainer over your choicee of paper or fabric and tracing along outside edge. Cut out (3) custom inserts then install as described in **Step 10**.

11. Position one side of Clear Insert Retainer (**7**) into side of indentation and rotate downward. While supporting back of diffuser under indentation start at one end of Clear Insert Retainer and gently press edge into indentation. Repeat for reemaining inserts.

12. To install diffuser lift one side of diffuser almost to ceiling. Hook clips along one side over fixture channel (detail A). Lift other side of diffuser over fixture by rotating the diffuser on already engaged clips. Shift diffuser gently over channel on second side. Hook second side of diffuser on fixture (detail B). **See Figure 7.**

Trouble Shooting Guide

If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.

- Verify that correct lamp is used.
- Make sure lamp is properly seated in socket.
- Replace defective lamp(s).
- Verify that fixture is wired properly.
- Verify that fixture is grounded correctly.
- The line voltage at the fixture is correct.

If further assistance is required, contact:
Consumer Products Technical Support at: (800) 748-5070

To replace Ballast:
Ballast replacement, if required, to be completed by a qualified electrician.

Turn power off before cleaning fixture.

Cleaning Diffuser:
For best results, diffusers should be washed with soap or mild detergent. Rinse with clear water and allow to air dry.

To replacement insert material:
First remove clear insert retainer by placing diffuser on a solid surface with insert facing downward then gently press down on one end of raised embossed area while carefully lifting one edge of diffuser upward. Turn diffuser over and grab hold of loose end of retainer and gently lift up.
Note: Prying clear retainer out with a object from the front side could results in breakage or scratches.

For availability of replacement parts contact Technical Support or visit:

LIGHTAHOME.COM

Learn to light your home like a pro!

GUÍA DE PASO-A-PASO

1. Saque los componentes del luminario y el (los) paquete(s) de piezas. Compruebe que todas las piezas estén incluidas. **Vea Página 1.**

2. Jale hacia afurera la cubierta del canal de alambrado- para soltarla y removerla del armazón. **Vea la Figura 1.**

3. Remueva la chapa colocando un destornillador de paleta sobre la chapa y dándole un golpe de cantazo con un martillo. La chapa se termina de sacar con un alicate. **Vea la Figura 2.**

ADVERTENCIA: Antes de alambrar la luminaria a la fuente de poder, apague la electricidad desde el fusible o en la caja de circuitos. La luminaria debe de hacer tierra para evitar choques eléctricos potenciales y para asegurar el arranque confiable de la luminaria.

4. Levantar el caparazón de la luminaria al techo, centrando sobre la caja de salida y paralela a las paredes. Marcar el techo con un lapis para montar los agujeros a través de las ranuras (2) de ¼" x 3/8". Taladrar un agujero piloto de 1/8" en cada lugar.

Si al taladrar se encuentra con vigas del techo, detenga la luminaria en la caja de salida y jale los cables de fuente electrica a través del agujero knockout, usar tornillo de Madera en cada esquina del cuerpo de la luminaria para asegurar a la viga del techo. **Ver Figura 3.**

Si al taladrar no se encuentra con vigas del techo, agrande el agujero en el techo para acomodar el cerrojo. Sostener la luminaria hacia la caja de salida y jalar los cables de la fuente eléctrica a través del agujero del knockout, insertar y apretar los cerrojos. **Ver Figura 4.**

INSTALACION ELECTRICA Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA PRECAUCION: Si los alambres eléctricos están localizados a 3" del balastro, use alambres o cables con resistencia para 90° C (194° F). Para evitar peligro de fuego, no use esta lámpara con un reductor de intensidad.

5. Hacer tierra con la luminaria como sigue. Conectar el cable de tierra verde o cobre de la caja de salida al tornillo marcado "GND" o asegúrese de aterrizar el tornillo usando la arandela y la tuerca incluidas en el paquete. Si el alambrado de la casa incluye cables sin tierra, consulte a su código eléctrico local para métodos aprobados. **Ver Figura 5.**

6. Conectar todos los cables negros de la luminaria al cable Negro de fuente de poder con conectores. Conectar todos los cables blancos de la luminaria al cable blanco de fuentes de poder con conectores.

PARA CONEXIONES CORRECTAS, COLOCAR EL CONECTOR SOBRE LOS CABLES, GÍRAR AL LADO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ HASTA QUE ESTETENSO.

7. Reponga la tapa o cubierta del alambrado 2 dentro de las ranuras del armazón 1. Asegúrese de que no queden alambres pinchados entre el armazón y la cubierta o tapa del canal de alambrado.

8. Para instalar la lámpara de tubo recto, guíe el pasador en una esquina del tubo dentro del portalámparas 3. De la misma manera, guíe el pasador en el lado opuesto del tubo dentro del portalámparas. Gire el tubo ¼" en cualquier dirección hasta que caiga en su sitio. *Nota:* Asegúrese que ningún alambre este pinzado entre la Carcasa del Luminario y la Cubierta del Canal de Alambrado.

9. Restablezca la corriente en la caja de fusibles.

10. Coloque el difusor con las tres hendiduras hacia arriba. Seleccione y coloque la tela/papel (5) centrada en la parte inferior de las hendiduras.

Nota: Insertos personalizados pueden ser realizados colocando el Retenedor Transparente de Inserto sobre su selección de papel o tela y trasandolo a lo largo del borde exterior. Recorte sus insertos personalizados entonces, instalelos como descrito en el **Paso 10.**

11. Coloque un lado del Retenedor Transparente de Inserto (7) en el lado de la hendidura y gire hacia abajo. Mientras este apoyando la parte posterior del difusor bajo la hendidura empiece a un extremo el Retenedor y presione suavemente el borde en la hendidura. Repita el procedimiento para los insertes restantes.

12. Para instalar el lente levantar un lado del lente hasta casi llegar al techo. Enganchar los clips de un lado sobre el canal de la luminaria (detaille A). Levantar el otro lado del lente sobre al luminaria rotando el lente sobre los clips ya colocados. Voltear el lente gentilmente sobre el canal en el segundo lado. Enganchar el segundo lado del lente en la luminaria (detaille B). **Ver Figura 7**

Guía de Localización de Averías

Si este luminario falla de operar apropiadamente, use la siguiente guía para diagnosticar y corregir el problema.

- Verifique que la Lámpara usada es la correcta.
- Asegure que la lámpara este asentada correctamente en el enchufe.
- Reemplace la(s) lámpara(s) defectiva(s)
- Verifique que el luminario este alambrado apropiadamente.
- Verifique que el luminario este conectado tierra correctamente.
- El voltaje de la línea en el luminario este correcto

COMO LIMPIAR EL ACRILICO: Para mayor resultado, difusor de acrilico se debe lavar con jabon o detergents suaves. Enjuague con agua y deje secar al aire.

Para reemplazar el material de inserción:
Primero retire el retenedor de la inserción transparente al colocar el difusor sobre una superficie sólida con la inserción boca abajo, luego presione con suavidad hacia abajo sobre un extremo del área grabada en relieve elevada mientras eleva con cuidado un extremo del difusor hacia arriba. Voltee el difusor y agarre el extremo suelto del retenedor y levántelo con delicadeza.
Nota: El hecho de enganchar el retenedor transparente para sacarlo con un objeto desde la parte frontal puede resultar en quiebres o rayones.

Si requere ayuda adicional, contacte:
Consmer Products Technical Support al:
(800) 748-5070

Reemplazo del alastro tiene que ser hecho por un electricista calificado. Re

Para disponibilidad de piezas de repuesto póngase en contacto con Sodad de piezas de repuesto póngase en contacto con S

.

GUIDE DÉTAILLÉ

1. Retirer les composants de l'appareil et tout emballage de pièces. S'assurer que toutes les pièces sont incluses. **Voir Page 1.**

2. Presser les côtés du protège-fils - afin de le libérer puis l'enlever du corps duluminaire. **Voir la Figure 1.**

3. Pour enlever la débouchure appuyer un tournevis sur celle-ci et donner un coup de marteau. (Toujours porter de lunettes de sécurité en utilisant un marateau.) Dégager la rondelle à l'aide de pinces puis l'enlever. **Voir la Figure 2.**

AVERTISSEMENT: Avant de procéder au raccordement électrique, couper le courant au disjoncteur ou fusible. Cet appareil doit être mis à terre afin d'éviter toute décharge électrique et assurer l'allumage.

4. Amener le boîtier au plafond, centrer sur la boîte de raccordement. Tracer une marque au crayon à travers les rainures (2) de ¼ po x 3/8 po pour les trous de montage. Percer un trou de 1/8 po à chaque endroit.

Si la perceuse rencontre une solive, tenir l'appareil contre la boîte de raccordement et tirer les fils d'alimentation dans l'appareil par la débouchure. Fixer chaque extrémité du luminaire à la solive à l'aide de vis à bois.
Voir la figure 3.

Si la perceuse ne rencontre pas de solive, agrandir le trou du plafond pour permettre un boulon à ailettes. Tenir l'appareil contre la boîte de raccordement et tirer les fils d'alimentation dans l'appareil par la débouchure, insérer et serrer le boulon. **Voir la Figure 4.**

AVERTISSEMENT: Si les fils d'alimentation sont situés à moins de trois pouces du ballast, choisir des fils qui conviennent pour au moins 90°C (194°F). Pour éviter les risques d'incendie, ne pas utiliser l'appareil sur un circuit de gradation.

5. Effectuer la mise à terre comme suit: Raccorder le fil de cuivre nu ou vert de la boîte de raccordement à la vis "GND" ou fixer á la vis de terre á l'aide de la rondelle á collerette et de l'écrou fournis dans l'emballage-piéces. Si l'alimentation ne possède pas de mise à terre, vérifier le code d'électricité applicable pour une installation conforme. **Voir la Figure 5.**

6. Raccorder tout fil noir de l'appareil au fil noir d'alimentation à l'aide de capuchons, tout fil blanc de l'appareil au fil blanc d'alimentation à l'aide de capuchons.

POUR BIEN EFFECTUER LA CONNEXION, PLACER LE CAPUCHON SUR LES FILS, TOURNER VERS LA DROITE JUSQU'À CE QUE SOLIDEMENT EFFECTUÉE.

7. Replacer le couvercle fils sous les languettes, à l'intérieur du boîtier de l'appareil. S'assurer qu'aucun fil ne soit coincé.

8. Pour installer les fluorescents droits, insérer les broches dans la douille à une extrémité puis de même à l'autre extrémité. Faire pivoter la lampe d'un quart de tour jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Pour installer une lampe en U, tirer la pince de montage vers l'arrière tel qu'illustré à la Figure 6. Placer délicatement la partie courbée de la lampe sous la pince de montage. Pousser les broches vers le bas dans la douille. Ne pas heurter la lampe ni la tordre car le verre pourrait se briser.**Voir la Figure 6.**

9. Remettre le courant au boîtier disjoncteurs ou à fusibles.

10. Placer le diffuseur les trois indentations vers le haut. Choisir l'encart en toile/papier (5) et le placer centré sur le bas des indentations.

Note : Les encarts peuvent être personnalisés en positionnant un dispositif de retenue sur votre encart en papier ou toile et en suivant le bord extérieur. Découper vos encarts personnalisés, puis installer d'après l'étape 10.

11. Placer un côté du dispositif de retenue incolore de l'encart (7) dans le côté de l'indentation et le tourner vers le bas. Tout en supportant le dos du diffuseur sous l'indentation, commencer à un bout du dispositif de retenue et appuyer délicatement le bord dans l'indentation. Répéter pour les autres encarts.

12. Pour installer le diffuseur Approcher un côté du diffuseur vers l'unité. Approcher ce côté sur le pourtour de l'appareil à l'aide des pinces (détail A). Bascular le diffuseur et rapprocher l'autre côté vers l'appareil. 3. Ajuster délicatement le diffuseur sur le second côté. Accrocher le second côté du diffuseur (détail B). **Voir la Figure 7.**

Guide de dépannage:
En cas d'un fonctionnement inadéquat de cet appareil, suivre le guide ci-dessous pour établir le diagnostic et corriger le problème

- Confirmer l'emploi des bonnes lampes.
- S'assurer que la lampe est bien insérer dans la douille.
- Remplacer toute lampe défectueuse.
- Vérifier que l'appareil est raccordé correctement.
- Vérifier que la mise à la terre de l'appareil est correcte.
- Vérifier que la tension à l'appareil est suffisante.

ENTRETIEN DU DIFFUSER: Pour de meilleurs résultats, laver le diffuser avec de l'eau et du savon ou un détersif doux. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Pour toute autre assistance, veuillez contacter nos services de support technique: **Consumer Products Technical Support: (800) 748-5070**

L'installation d'un ballast de rechange doit être effectuée par un électricien compétent.

Pour le nettoyage, essuyer l'appareil à l'aide d'un linge doux. Nettoyer le diffuseur à l'aide d'un savon doux et de l'eau. Ne pas employer de produits abrasifs comme les tampons ou poudres à récurer, la laine d'acier ou un papier abrasif. **Ne pas employer de produits nettoyants à base d'alcool.**

Pour le matériau de l'insert de rechange : Retirez d'abord le dispositif de retenue transparent en plaçant le diffuseur sur une surface solide et en orientant l'insert vers le bas, puis exercez une légère pression sur l'une des extrémités de la zone en relief tout en soulevant, avec précaution, un bord du diffuseur. Retournez le diffuseur, immobilisez l'extrémité lâche du dispositif de retenue et relevez-la prudemment. Remarque : faire levier à l'aide d'un objet pour relever le dispositif de retenue par l'avant risquerait de rompre ou de rayer le diffuseur

Pour la disponibilité des pièces de rechange, contacter le soutien technique ou visiter lightahome.com.